

Om de PowserScan BT9500 (2D) klaar te maken voor BOXwise moeten er een aantal stappen uitgevoerd worden.

Volg de onderstaande stappen om de scanner "BOXwise klaar" te maken.

## 1. Het binden van de scanner aan de cradle

Scan hiervoor de onderstaande barcode en zet de scanner vervolgens op de cradle.



Unlink

## 2. De cradle in RS-232 standard interface mode zetten

Scan hiervoor de onderstaande barcode en zet de scanner vervolgens op de cradle.

RS-232 standard interface



Select RS232-STD

## 3. Het instellen van de juiste Baud Rate (9600)

Scan hiervoor de onderstaande barcodes en zet de scanner vervolgens op de cradle.



Enter/Exit Programming Mode



Baud Rate = 9600



Enter/Exit Programming Mode